



License Code:

The license code is the email address you used during your purchase.

→ Your license was activated directly after your purchase.

1

Open browser interface at <http://max2play/>

2

Click the tab "Settings/ Reboot"

3

Enter your email address and click "Save"



START AUDIOPLAYER **SETTINGS / REBOOT** WIFI / LAN FILESYSTEM MOUNT SQUEEZEBC

Basic settings for Max2Play

Playername	<input type="text" value="max2play"/>	URL for this Web-administration / name of Squeezeelite player
Display Resolution	<input type="text" value="auto ed"/>	With this resolution runs desktop and XBMC
Your eMail Address	<input type="text"/>	To access all functions and plugins of Max2Play and constantly get new features, you need to be a customer of shop.max2play.com . This is verified with your eMail-address. If you are no customer yet, you may buy the Max2Play-Full-Package here .
Language	<input type="text" value="english"/> <input type="text" value="Europe/Berlin"/>	Change Keyboard Layout, Language and Timezone for Desktop (this web-interface detects browser language)
Network Lookup	<input type="checkbox"/>	Search local Network for other Max2Play-Devices running Squeezeelite and display them in the header of this interface
Donate Button	<input type="checkbox"/>	Remove the donate-button in header of Max2Play-Webinterface

Please note! To activate your license, an internet connection and the email address you purchased with in the Max2Play Shop are required. If the activation fails, please clear the email address field, save and repeat step 2 and 3.

If you have any problems or questions, please visit our **forum**, **FAQ** and **how-to** section first on www.max2play.com. Please peel off the **protective foils** from the case's plates.



Lizenzcode:

Der Lizenzcode ist die E-Mail-Adresse, die Sie beim Kauf verwendet haben.

→ Ihre Lizenz ist direkt nach dem Kauf freigeschaltet.

1

Browserinterface unter <http://max2play/> öffnen

2

Reiter „Einstellung/
Reboot“ auswählen

3

E-Mail-Adresse
eingeben und
speichern



Grundeinstellungen für Max2Play

Playername 3 URL für diese Web-Administration / Name Squeezelite Player

Deine eMail-Adresse Um Zugang zu allen Funktionen, regelmäßigen Updates, Plugins und Support von Max2Play zu erhalten, musst du Kunde von shop.max2play.com sein. Diese Eingabe wird mit deiner Kundenadresse im Shop abgeglichen. Wenn du noch kein Kunde bist, ist es auch möglich die [Max2Play-Komplett-Lizenz](#) einzeln zu kaufen.

Sprache / Zeitzone Ändere Tastaturlayout, Sprache und Zeitzone für den Desktop

Netzwerk Suche Suche nach Max2Play-Devices mit Squeezelite im Netzwerk und zeige diese im Kopfbereich dieses Interfaces an. Nur sinnvoll bei mehreren Playern.

Hinweis! Zur Lizenzaktivierung sind eine Internetverbindung und die E-Mail-Adresse nötig, mit der Sie sich im Max2Play-Shop angemeldet haben. Wenn die Aktivierung fehlschlägt, tragen Sie bitte die E-Mail-Adresse wieder aus, speichern Sie, und wiederholen Sie Schritt 2 und 3.

Bei Fragen und Problemen besuchen Sie bitte erst unser **Forum** oder unseren **FAQ**- und **Howto**-Bereich auf www.max2play.com. Bitte die **Schutzfolien** von den Gehäuseplatten abziehen.